

INSTRUKCJA KONSERWACJI

Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń zależy od właściwej instalacji zgodnej z instrukcją Producenta. Tylko właściwie zamocowane urządzenia mogą być używane. Przed oddaniem do użytku należy dokonać kontroli poprawności montażu.

Urządzenia spełniają wymogi bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-957-4:2006, PN-EN 957-9:2003, PN-EN 16630:2015

KONSERWACJA I PRZEGLĄDY

Pełne bezpieczeństwo użytkowania sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli dotyczącej uszkodzeń i zużycia. Urządzenia należy regularnie sprawdzać pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności.

1. Kontrola regularna (co 1-7 dni)

- Sprawdzenie czystości urządzeń (mycie wilgotną szmatką)
- Oględziny pod względem kompletności wszystkich elementów (czy nie nastąpiła kradzież lub dewastacja) i oznakowania.
- Sprawdzenie poprawnego funkcjonowania urządzeń, w szczególności elementów ruchomych (w razie konieczności nasmarować)
- Sprawdzenie nakrętek i śrub (w razie potrzeby dokręcić lub wymienić), spoin spawów

2. Kontrola funkcjonalna (raz w miesiącu):

- Kontrola mocowania do fundamentów (w razie potrzeby dokręcić śruby lub poprawić podłoże zakrywające fundament).
- Kontrola elementów gumowych, plastikowych i gumowych stoperów hamujących (w razie potrzeb wymienić)
- Kontrola mocowań śrub samo kontruujących (w razie potrzeby dokręcić odpowiednim kluczem)
- Kontrola powłok lakierniczych i korozji (w razie potrzeby miejsce oczyścić i zamalować, dokładne kolory farb dostępne są u producenta i udostępniane na wniosek administratora placu zabaw)

3. Kontrola coroczna podstawowa:

Zalecamy coroczne kontrole przy udziale przedstawiciela Firmy producenta aby zachować gwarancje

- Wykonanie prostych testów obciążeniowych i użytkowych
- Kontrola kotew, stanu fundamentów, nawierzchni.
- Wymiana uszkodzonych części

NAPRAWY

Gdy nastąpi awaria urządzenia, niezwłocznie zabezpieczyć je przed dziećmi i innymi użytkownikami oraz wezwać serwis. W razie wątpliwości dotyczących montażu, bezpieczeństwa czy bieżącego funkcjonowania urządzeń prosimy o kontakt tel. +48 883 901 149 oraz e-mail z opisem usterki bądź wątpliwości na adres: biuro@sklepmiejski.pl