

## Instrukcja użytkowania dla administratorów placów zabaw

### Do obowiązków administratora urządzeń na placu zabaw należy:

- zapoznać się z treścią normy PN-EN 1176;
- zapoznać się z komunikatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw;
- zapoznać się z instrukcją konserwacji urządzeń, która stanowi integralną część instrukcji użytkowania dla administratorów;
- codzienna kontrola nawierzchni obejmujących bezpieczne strefy wokół urządzeń i usuwanie wszelkich zbędnych elementów mogących przyczynić się do niebezpiecznych sytuacji dla użytkowników;
- oględziny zewnętrzne urządzeń intensywnie użytkowanych lub narażonych na akty wandalizmu;
- kontrola funkcjonalna urządzeń przeprowadzana co raz w miesiącu potwierdzona wpisem do załączonej do zamówienia karty przeglądów;
- kontrola coroczna główna z zachowaniem szczególnej uwagi części fabrycznie zamknięte (nierozbieralne) i urządzenia, których stateczność zależy od jednego słupa, potwierdzona wpisem do załączonej do zamówienia karty przeglądów;
- w celu zachowania żywotności drewna przynajmniej raz do roku wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować. Ewentualne występujące zadry należy usunąć. Wszelkie powyżej wymienione działania należy zapisać w opisie w załączonej do zamówienia karcie przeglądów;
- podczas każdorazowej kontroli funkcjonalnej opisanej powyżej sprawdzić należy wszystkie połączenia śrubowe zarówno w urządzeniach drewnianych jak i metalowych.
- powstałe luzy należy usunąć, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i trwałość urządzenia. Wszelkie elementy zaślepiające śruby, które zostały uszkodzone należy uzupełnić lub wymienić na nowe. Wszelkie powyżej wymienione działania należy zapisać w opisie w załączonej do zamówienia karcie przeglądów;
- elementy rotacyjne należy oliwić przynajmniej raz w roku co powinno zostać zapisane w załączonej do zamówienia karcie przeglądów.

W przypadku zauważenia, że urządzenie jest niekompletne lub zniszczone, prosimy o zabezpieczenie konstrukcji i uniemożliwienie korzystania z urządzenia poprzez zastosowanie taśmy białoczerwonej oraz wywieszenie stosownej informacji o uszkodzeniu. O zaistniałej usterce należy zawiadomić bezzwłocznie naszą firmę drogą pocztową lub e-mailem pod adresem: [biuro@sklepmiejski.pl](mailto:biuro@sklepmiejski.pl), w celu podjęcia procedury serwisowej lub reklamacyjnej.

### **UWAGA! Za umyślne zniszczenie urządzeń (akt wandalizmu) naprawa będzie odpłatna.**

Do czasu naprawy uszkodzeń, urządzenie powinno być wyłączone z korzystania przez użytkowników placów zabaw.

Otrzymałem w dniu:

w imieniu Zamawiającego:

---

---